

## LINE表

### B-LINE

		パン	パンファイン	チルト	チルトファイン	パン/チルトスピード	ディマー	ストロボ			
MOVING SPOT	①	1	2	3	4	5	6	7			
	②	16	17	18	19	20	21	22			
	③	31	32	33	34	35	36	37			
	④	46	47	48	49	50	51	52			
	⑤	61	62	63	64	65	66	67			
	⑥	453	454	455	456	457	458	459			
		カラーホール	コボホール	コボインデクス/ストロボ	フォーカス	プリズム	プリズムローテート	マクロ			
LED 客電	①	8	9	10	11	12	13	14			
	②	23	24	25	26	27	28	29			
	③	38	39	40	41	42	43	44			
	④	53	54	55	56	57	58	59			
	⑤	68	69	70	71	72	73	74			
	⑥	500	501	502	503	504	505	506			
		R	G	B	UV	ストロボ	ディマー				
American DJ MEGA TRAIPAR PROFILE PLUS 6ch	①	85	86	87	88	89	90				
	②	91	92	93	94	95	96				
	③	161	162	163	164	165	166				
	④	167	168	169	170	171	172				
	⑤	173	174	175	176	177	178				
	⑥	230	231	232	233	234	235				
		ディマー	R	G	B	W	ストロボ	マクロ			
LED Stage 奥①	①	108	109	110	111	112	113	114			
	②	115	116	117	118	119	120	121			
	③	257	258	259	260	261	262	263			
	④	269	270	271	272	273	274	275			
		R	G	B	ディマー	カラーマクロ	プログラム	プログラムスピード	ストロボ	スタンダード	
LED Stage 奥②	⑤	401	402	403	404	405	406	407	408	409	
	⑥	410	411	412	413	414	415	416	417	418	
	⑦	419	420	421	422	423	424	425	426	427	
	⑧	428	429	430	431	432	433	434	435	436	
		ディマー	R	G	B	W	ストロボ	マクロ1	マクロ2		
LED Stage 前	①	129	130	131	132	133	134	135	136		
	②	145	146	147	148	149	150	151	152		
	③	153	154	155	156	157	158	159	160		
		R	G	B	ディマー	カラーマクロ	プログラム	プログラムスピード	ストロボ	スタンダード	
LED SS	①	245	246	247	248	249	250	251	252	253	
	②	281	282	283	284	285	286	287	288	289	
		パン	パンファイン	チルト	チルトファイン	パン/チルトスピード	ディマー	ストロボ			
TinyBeam4 E-LITE TinyBeam4 16ch	①	185	186	187	188	189	190	191			
	②	201	202	203	204	205	206	207			
	①	192	193	194	195	196	197	198	200		
	②	208	209	210	211	212	213	214	216		
	①	99	100	101	102	103	104	105	106		
	②	108	109	110	111	112	113	114	115		
		R	G	B	ディマー	カラーマクロ	プログラム	プログラムスピード	ストロボ	スタンダード	
LED Foot	①	323	324	325	326	327	328	329	330		
	②	345	346	347	348	349	350	351	352		
		R	G	B	W	カラーマクロ	カラースピード	パン/チルトマクロ	パン/チルトマクロSP		
INNO POCKET Z4 American DJ INNO POCKET Z4 22ch	①	331	332	333	334	335	336	337	338		
	②	353	354	355	356	357	358	359	360		
		ズーム	ストロボ	ディマー	パン/チルトスピード	スペシャル	ディマーカーブ				
	①	339	340	341	342	343	344				
	②	361	362	363	364	365	366				
		LED①	LED②	LED③	LED④	LED⑤	LED⑥	ディミング	ストロボ	オート・サウンドDMX	オート・スピード・ダイヤル
ストロボライト STAGE EVOLUTION LED SPARK II 10ch	①	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
	②	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395

### C-LINE

		1	2	3	4	プログラム	SP	ディマー	ストロボ		
LED ストロボ NITEC ディマー/パッチ 8ch	1	2	3	4	5	6	7	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
ANTARI Z351 Fazer ディマー/パッチ 2ch		スモーク	ファン								
		511	512								


### D-LINE


		ディマー	ストロボ	R	G	B	W	カラーマクロ	フレンティング	サウンドカラーチェンジ
LED CL STAGE EVOLUTION NEO PAR64-18 9ch	①	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	②	45	46	47	48	49	50	51	52	53

## 高田馬場 CLUB PHASE 機材リスト

2026.1.14現在

調光卓	Titan Mobile Titan Mobile Wing SCENESETTER48	サブマスター 10本 x60ページ Ver15.1 サブマスター 20本 x60ページ 予備卓	1台 1台 1台
機材	フレネルレンズ	500w	12台 移動可能台数 2台
	PAR 64 Long (N)	ナロー 500w	12台(客席側2台) 移動可能台数 2台
	PAR 56 Long (M)	ミディアム 500w	17台(客席側5台) 移動可能台数 2台
	PAR 56 Short (M)	ミディアム 500w	15台
	平凸レンズ	500w	6台
	ムービングライト・SPOT	E-LITE EL5 SPOT	6台
	ムービングライト・WASH	INNO POCKET Z4	2台
	ムービングライト・HEAD	E-LITE TinyBeam4	2台
	LED ストロボライト		3台
	LED PAR		15台(客席側8台)
スモークマシン	スモークマシン	ANTARI Z350Fazer	1台
カラーフィルター	ボリカラーリー Leeフィルター	#40,71,12,84,35,76,86,57 #106,119,121,124,126,135,141,158,180,181,183,202	若干数枚 若干数枚





ブース